Mode d'emploi (résumé) Multimat® **NT/NT**press

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel. Valable à partir de la version 2.0.62

#	Action	1ère étape	2ème étape	3ème étape	4ème étape	5ème étape
		6ème étape	7ème étape	8ème étape	9ème étape	10ème étape
1	Mise en marche/ à l'arrêt	Actionner le commutateur principal	Lancer l'autotest manuellement	A la fin de l'autotest, faire «1 x suivant» en actionnant la touche correspondante!	Dès que le menu principal s'affichera, le four sera opérationnel	
2	Montée/descente	Utiliser les touches				
3	Charger le programme	Presser la touche	Entrer le numéro du programme à l'aide du pavé numérique	Valider avec		
4	Chercher programme PRESSEE/CUISSON	Presser la touche ou	Sélectionner le programme (préconfiguré ou personnalisé)	Effleurer la barre de défilement (sélection vers le haut/vers le bas)	Sélectionner le dossier contenant la céramique souhaitée	Sélectionner le programme de cuisson/pressée
5	Chercher programme avec	Sélectionner le programme (préinstallé ou personnalisé)	Effleurer la barre de défilement (sélection vers le haut/vers le bas)	Sélectionner le dossier contenant la céramique souhaitée	Sélectionner le programme de cuisson/pressée	
6	Démarrer/annuler programme	Presser la touche ou	Sélectionner le programme (préinstallé ou personnalisé)	Effleurer la touche «Start»	Arrêt: effleurer la touche	Après Arrêt: valider la fenêtre d'information en faisant «OUI»
7	Modifier paramètre de cuisson avant cuisson (une fois)	Charger le programme comme indiqué aux étapes 3 à 5 ci-dessus	Sélectionner paramètre de cuisson	Changer valeur avec pavé numérique	Valider avec	Pour démarrer, presser touche ou
8	Modifier paramètre de cuisson pendant cuisson (une fois)	Charger le programme comme indiqué aux étapes 3 à 5 ci-dessus puis le démarrer comme indiqué pour l'étape 6 ci-dessus	Passer de l'affichage «graphique» à l'affichage «paramètres»	Changer valeur avec pavé numérique	Valider avec	
9	Activer le refroidissement rapide	Presser la touche				
10	Activer mode «stand-by»	Dans le menu principal, presser la touche				
11	Personnaliser un programme déjà existant.	Charger le programme comme indiqué aux étapes 3 à 5 ci-dessus	Modifier les paramètres	Changer valeur avec pavé numérique	Valider avec	Pour démarrer, presser touche ou
12	Changer programme préconfiguré en programme personnalisé.	Ouvrir le gestionnaire de données	Sélectionner l'espace des programmes préconfigurés	Sélectionner le programme à l'aide de la fonction de sélection	Cliquer sur «Traiter»	Sélectionner «Copier»
		Cliquer sur la touche «Autres» 	Sélectionner l'espace des programmes personnalisés	Changer le nom du programme et lui attribuer un numéro d'emplacement	Valider avec	
13	Créer nouveau programme/dossier.	Dans le menu principal, effleurer la touche	Sélectionner le programme de cuisson/pressée (personnalisé), en effleurant	Effleurer la touche TRAITER 	Presser la touche (programme ou dossier)	Sélectionner le procédé de cuisson
		Entrer les paramètres	Presser la touche	Entrer le nom et le numéro du programme	Valider avec	
14	Modifier réglages (menu principal)	Effleurer la touche	Effleurer REGLAGES	Personnaliser REGLAGES	Valider avec	
15	Ajouter aux favoris	Charger programme/ dossier (voir étapes 3 à 5)	Effleurer la touche ETOILE	Sélectionner le programme/dossier. Son étoile va devenir jaune	L'image des emplacements (favoris) s'affiche. Sélectionner 'emplacement en l'effleurant	Le favori s'affiche automatiquement dans le menu principal
16	Effacer favoris avec	L'image «Effacer favoris» s'affiche	Sélectionner – en 'effleurant – le favori à effacer.	Le favori n'apparait plus à l'écran.		

50572537/b
Last revision: 11/2010

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
www.dentsply-degudent.com

DENTSPLY